

Manual de Instalación de Lonas para Piscinas

Herramientas Necesarias

Taladro
Broca de 10
Llave de Allen de 4

Accesorios

Gomas tensoras de 17cm
Tacos de latón expansor
Tornillos planos inoxidables

Instalación

Se taladran las esquinas de la piscina. Después se introducen los tacos de latón expansor. Con la llave de Allen se abren los tacos y se enroscan los tornillos planos de cabeza inoxidable.

Lo más lógico es que si la piedra de coronación es la habitual (de 0.50 cm) y las cargas de lonas son de 0.25, cada goma tensora tensará 0.17, por lo que habrá que taladrar a 8 cm del borde exterior de la piedra.

Posteriormente se coloca el resto de la lona.

Si tuviera romana o semicírculo, se hacen las esquinas y el medio de la romana.